

**Huomioi, kun asennat vastaanotinta**

- 1) Vastaanotin pitää asentaa kuivaan paikkaan (IP20).
- 2) Älä asenna vastaanotinta metallilevyn tms. päälle/välittömään läheisyyteen.
- 3) Jos vastaanotin kuuntelee usean suuren kiinteistön huoneantureita, olisi suositeltavaa sijoittaa vastaanotin mahdollisimman keskelle kohteessa.
- 4) Taloyhtiöissä vastaanotin sijoitetaan usein lämmönjakokeskukseen.

**Vastaanottimen antennien kiinnitys - kiinnitetään vasta, kun laite seinässä!**

- 1) Kuljetuksen aikana vastaanottimen antennit ovat kiinnitetty teipillä koteloon
- 2) Kiinnitä antennit ruuveihin **käsin kevyesti** kiertämällä. Älä ylikiristä!



	<p><b>Kiinnittääksesi vastaanottimen seinälle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarvitset <b>poran</b>,</li> <li>- <b>2 ruuvia. HUOM! Ruuveja ei ole laitteen mukana!</b> Ruuvityyppi riippuu seinämateriaalista, johon vastaanotin tulee</li> <li>- ja <b>ruuvimeisselin</b>.</li> </ul> <p>1. Etuosa ruuvataan ensin irti. Takaosa kiinnitetään seinään piirrosohjeen avulla, joka tulee laitteen mukana.</p>
<p>2</p>	<p>2. Irroita ruuvit etupaneelista.</p>
<p>3</p>	<p>3. Nosta etupaneelia ja irrota varovasti kaapelit vastaanottimen sisällä. Takaosa on nyt irti etupaneelista ja voidaan kiinnittää seinään porausohjeen avulla.</p>
<p>3</p>	
<p>4</p>	<p>4. Merkitse ruuvien kohdat seinään porausohjeen avulla. Ruuvit tulee hankkia seinämateriaalin mukaan. Niitä ei ole laitteen mukana, sillä emme tiedä millaiseen seinään vastaanotin porataan.</p>
<p>5</p>	<p>5. Kytke taas takaosan kaapelit kiinni etupaneeliin. Antennit voidaan ruuvata vasta tässä vaiheessa varovasti kiertäen kiinni etupaneelin ruuveihin, kuten kuvassa.</p> <p>Kytke laitteen pistoke verkkovirtaan.</p>